# NC 伝助 II システム

マニアック・ガイド

目 次

Ι.	· 通常画面	3
Ⅱ.	マシン詳細画面	3
Ⅲ.	機能&操作	3
	ファイルの送信	7
	ツールバー	8
	ポート信号情報	8
	マシンバー	8
	通信待ち情報	9
	通信停止	9
	サブプログラムチェック	10
	座標チェック	12
	NC ファイル管理	13
	通信記録	14
	エラー情報	
	ディスク情報	
	プロテクター情報	18
IV.	通信機能概要	19
	ダウンロード機能	
	オートアップロード機能	19
	リクエスト&オートダウンロード機能	19
V.	リモート操作	20
	コマンドプログラム O番号一覧	20
	コマンドプログラム ワード一覧	21

# I. 通常画面

置NC伝助II パージョンオレンジ S/N:JSS-123456	
ファイル(E) 編集(E) 表示(M) ツール(E) 記録(K) 設定(S) オブション(Q) ヘルブ(H)	
マシンアイコン マシン番号 子機1 1111 子機2 1112 子機3 1113 子機4	1114
子機5 1115 子機6 1116 子機7 1117 入 (1117 子機6 1116 子機7 1117 ) (1117	
	~
	UM //

NC 伝助 II を起動すると、上のような画面になり、通信相手機器(無線機、NC 機、CAD/CAM 等で、通常は伝助トブンダー子機又は、その 子機と常結されているマシンを指します)ごとのマシンアイコンに、 それぞれの通信状況が表示されます。

#### Ⅱ.マシン詳細画面

マシンごとの通信状況詳細が見たい場合には、該当するマシンアイコ ンをクリックするとマシン詳細画面が表示されます。

子標1 :1111					
モード 送信	I MEM	ステータス	送信中		-
ディレクトリ C:¥:	no-data¥		I		
通信時間 00:	00:03	· 通信データ長	5/7		m
ファイル名		開始時	刻 終了時刻	通信状況	797
C:¥nc-data¥ND-M C:¥nc-data¥ND-M	C:¥nc-data¥ND-M1-YS-1A-284B-567 10:20:48 10:28:29 ERROR No.92 C:¥nc-data¥ND-M1-YS-1A-284B-567 10:24:06 送信中				
	通信履	歷表示画面			
通信データ N20 M18			1.		
M24S2=2000 IF[#501EQ3]GOTO:	30 IF[#502EQ0			ОК	
· 信号 on 送信:	1 <u>0-0n</u> 受信70-0	n ポー	一ト信号情報	報	

モード

最新の通信モード(受信/送信 MEM/送信 DNC)

ステータス

最新の通信状況・結果(受信中/送信中/正常終了/ERROR № XX) ディレクトリ

最新の送信もしくは受信ファイルが存在するディレクトリ

通信時間

最新の通信時間(通信開始から終了までにかかった時間)

通信データ長

最新通信データのテープ換算長(4kバイト=10m)

通信中の場合は、その時点での通信済データを表示します。

(Y/X m = 通信済長/ファイルデータ全長 m)

#### 通信履歴表示画面

NC 伝助 II 起動時から現在までの通信履歴が表示されます。最下 行が最新です。5行以上に増えた場合は、スクロールしてさかのぼ って見ることができます。 >>>> をクリック、または、 NC 伝助 II を 終了すると、履歴は消去されますが、通信履歴は、稼動履歴一覧 画面で設定件数分を見ることができます。また、それを保存すること もできます。

### 通信データ表示画面

最新の通信データの中身を、3行まで見ることができます。

### ポート信号情報

現在の信号状態、送信時のビジー状態、受信時のビジー状態を表示します。この表示はメニューバーの[表示]メニューにある、 [ポート信号情報]にチェックマークを入れないと表示されません。

#### Ⅲ. 機能&操作

### ファイル送信

パソコンから相手機器(NC 機等)にファイルデータ(プログラムデー タ等)を送信する時に使います。ファイル送信は4通りあります。

- メニューバーの[ファイル]メニューにある、[ファイル送信]をクリック、次にファイルを指定して[開く]をクリック、次に転送マシンを 選択して[OK]をクリックして送信
- メニューバーの[ツール]メニューにある、[ファイル送信]をクリック、以下1項と同様
- 3. ツールバーの 🖻 をクリック、以下1項と同様
- 4. Nc-data フォルダを開いて、送信ファイルを指定のマシンアイコ ンにドラッグ、[OK]をクリックして送信

転送スタート				
[FILELIST ]を	転送します			
転送先マシン	1111 子機	雙1	•	
転送モード	● メモリ	ODNC		
転送開始文字列				
バッファクリア	◎ 有り	c なし		キャンセル



メモリ運転か DNC 運転かを選択します。 入力された文字列と一致したところから、ファ イルデータ転送開始します。入力のない場合 は、先頭から転送します。

転送先マシン(通信相手機器)を選択します。

バッファクリア 転送開始前に無線機親機との間にあるバッ ファをクリアするかどうかを選択します。通常 は「有り」にします。

#### ツールバー

ツールバーの表示をするか、しないかの選択ができます。 メニューバーの[表示]メニューにある、[ツールバー]をクリックして、 チェックマークを入れると、ツールバーの表示ができます。

# ポート信号情報

ポート信号情報の表示をするか、しないかの選択ができます。 メニューバーの[表示]メニューにある、[ポート信号情報]をクリックして、 チェックマークを入れると、マシン詳細画面に、ポート信号情報の表示 をします。この表示は、アプリケーションの終了で、リセットされます。

マシンバー

マシンバーの表示をするか、しないかの選択ができます。

メニューバーの[表示]メニューにある、[マシンバー]をクリックして、 チェックマークを入れると、マシンバーの表示ができます。



R(青)は受信です。正常終了すると、R(黒)に変わります。 S(青)は送信です。正常終了すると、S(黒)に変わります。 E(赤)はエラーです。

この表示は、他のアプリケーション画面を表示している時でも、常に 最前面で、通信状況を表示します。元の「NC 伝助 II」画面に戻る時 は、[キャンセル]をクリックします。

# 通信待ち情報

現在の、送信待ちファイルの有無を確認する時に使います。 メニューバーの[表示]メニューにある、[通信待ち情報]をクリックする と、「送信待ちファイル」画面が表示され、通信待ち情報が確認がで きます。

#### 通信停止

通信を停止させたい時に使います。通信停止は2通りあります。

- メニューバーの[ツール]メニューにある、[通信停止]をクリック、 次に停止マシンを選択、パス名の変更の有無を選択後、[OK] をクリックして停止
- 2. ツールバーの× をクリック、以下1項と同様

<b>.</b>	
通信停止及びパス名変更	
停止マシン 1111 子機1 ・	
パス名の変更 ○ 有り ◎ 無し	
OK キャンセル	

<u>停止マシン</u>通信を停止させたいマシン(通信相手機器)を 選択します。

パス名の変更パス名の変更の有無を選択します。

パス名の変更が「有り」の場合は、パス名を入 カします。

NC 伝助 II は、通信相手機器からの送信データファイルをすべて、「nc-data」フォルダに自動受信します。これは、マシン情報のパス名が[C:¥nc-data]で初期設定されているためです。一時

的にこのパス名を変更したい場合は、ここで変更することができ ます。アプリケーションの終了で、元のパス名に戻ります。

### サブプログラムチェック

DNC 運転で、事前に DNC 送信時のサブファイル呼出し(サブプロ 呼出し)が、予定通り行なえるかどうか、チェックする時に使います。 通信中のチェックは、通信が中断する恐れがありますので、避けて 下さい。サブプログラムチェックは2通りあります。

1. メニューバーの[ツール]メニューにある、[サブプログラムチェク] をクリックすると、メインサブ文法チェック画面が表示されます。

メインサブ文法チェック	
ファイル名	
₩7 <sup>°</sup> ディレクトリ	
ネスティンク 階層 10 階	
□ サブプロ内の終了コード 役チェック	OK
※チェック中は通信が中断する事があります	キャンセル

[ファイル名]の項目に、チェックしたいメインファイル(メインプロ グラム)を... から引出して選択します。サブディレクトリの項目 には、サブファイル(サブプログラム)が、メインファイルと同じデ ィレクトリにない場合に、そのディレクトリを... から引出して選 択します。次に予定しているネスティング階層数を入力します。 サブプログラムの最後に、M02,M30,M99 の終了コードがある かどうか確認したい時は、チェックマークをいれます。[OK]をク リックして、チェックの結果を確認します。

2. ツールバーの ま をクリック、以下1項と同様

#### 

ネスティングとは、サブプログラムの中から、下位のサブプログ

ラムをさらに呼出すことを言います。メインを1階層として、続く サブを2階層とし、10階層までのネスティングができます。又、 チェック実行中に、予定ネスティング階層を越えると、警告通知 します。

メインサブ文法チェ <del>ッ</del> ク	
[ND-M1-YS-1A-234B-567]のチェックを終了しました トータルデータ長 ┃	
ND-M1-YS-1A-234B-567 01011 01012 01013 01011 01012 01013 01011 01013 01011 01012 01013 01011 01012 01013	<
終了しました。OKボタンを押して下さい	<u>ОК</u> \$+)Ър

トータルデータ長 チェック中はその時点までのデータ長、終了 時はトータルデータ長。

ネスティング状況表示

呼出しされたサプファイル名をツリー状に表 示します。サブファイルの呼出しが正常に 行われると右端に正常と表示します。上記 の例は、ND-M1-YS-1A-234B-567 という メインファイルから、O1011 のサブファイル を呼び、その中から O1012 を呼び、またそ の中から O1013 を呼び、O1012 に戻り、 O1011 戻り、メインに戻る、を繰り返し呼ん でいます。戻るときは必ず自分を呼出した 上位のファイルに戻ります。戻り元のファイ ル名は表示しませんので、ご注意下さい。

# 座標チェック

相対値座標(インクリメンタル)だけで作成したプログラムデータの X、Y、Zのそれぞれの値を積算して、もとの位置に戻るかどうか チ ェックする時に使います。絶対値座標(アブソリュート)はチェックで きません。また、積算できるのは3軸のみです。座標チェックは2通 りあります。

- メニューバーの[ツール]メニューにある、[座標チェック]をクリック、次にチェックするファイルを選択、チェックモードを選択後、 [OK]をクリックして、チェックの結果を確認します。
- 2. ツールバーの 読 をクリック、以下1項と同様



 チェックモード
 メモリの場合、指定ファイルの X、Y、Z のそれ

 ぞれの値を積算します。DNC の場合は、サブ

 ファイル呼出しされる、ファイルも併せて、X、Y、

 Z のそれぞれの値を積算します。

座標チェック			
[ND-M1-Y: 行数=[	S-1A-234B-567] のチ. 18 ]	ェックを終了しました	
	現在位置	最大値	最小値
x=[	0.000000 ][	15.000000 ][	-35.000000 ]
Y=[	0.000000 ][	215.000000 ][	0.000000]
Z=[	0.000000 ][	15.000000 ][	-85.000000 ]
終了しま	した。OKボタンを押	して下さい	
		OK	キャンセル

チェックファイルの X、Y、Z のそれぞれの値を積算して、 最終結果値(現在位置)、最大値、最小値を表示します。 上の例の場合、[ND-M1-YS-1A-234B-567]ファイルは、X0、 Y0、Z0 を加工開始位置をにしたので、現在位置と一致して、 もとの位置に戻ることが確認できました。

### NC ファイル管理

「C:¥nc-data」に保存されたデータを別のディレクトリに編集、整理 したり、FD、CD、DVD 等にバックアップ作成したり、また、その逆 の作業をする時に使います。NC ファイル管理は2通りあります。

- 1. メニューバーの[ツール]メニューにある、[NC ファイル管理]をク リックすると、NC ファイル管理が開きます。
- 2. ツールバーの (雪) をクリックすると、NC ファイル管理が開きます。

階 NCファイル管理(	1.10)					$\mathbf{X}$
[ディレクトリ名1] [C:¥nc-data			DIR作成	「ディレクトリ名2] 「C:¥nc-data¥	sub	
[↑] [rireki] [-c-] [-d-]			DIR削除 << DIR禎写 <<	[]1.;] [-c-] [-d-]		
ファル検索		~	削除	 ファ仙検索		
*.*		再	>> 複写 >>	*.*		再
ファイル名	ቻናスኛ	日付	>> 移動_>>	ファイル名	ቻイス〝	日付
filelist MG-Y1-TX-INVOLUT~	1K 1K	2005/07/15	名変更			~
ND-M1-YS-1A-234B ND-M2-YS-HOUSING NI-J1-AT-GOTONASA NI-J2-AT-NOZZLE- NI-KO-ME-T24	1K 3K 1K 1K 3K	2005/07/23 2005/06/19 2005/06/22 2005/06/22 2005/07/22	内容表示 Iディタ			
NI-KO-MU-7047-15" 01011 01012 01013 04010	1K 1K 1K 1K	2005/07/15 2005/07/26 2005/07/26 2005/07/26	検索方法選択 設定			~
全選択 全選択 全解務	产后局	<u></u>	FD・フォーマット	全選択	全解除	終了

上の例は、O 番号ファイルだけ、「sub」という名前のサブディレ クトリを作成して、そこに移し変えようとしているところです。 ※ 詳細説明は「NC ファイル管理マニュアル」をご覧下さい。

# 通信記録

過去の、通信記録(稼動履歴)を見たい時に使います。この一覧は、 相手機器(マシン)ごとに管理、表示します。

メニューバーの[記録]メニューにある、[通信記録]をクリックして、 マシンを選択後、[OK]をクリックすると、稼動履歴一覧が表示され、 通信記録の閲覧ができます。最大登録件数は、マシン情報の 詳細設定で設定変更ができます。

稼動履歴一覧							×
マシン名称  子機1	1111		該当	i件数 60	最大登録件   500	登録可能4 440	¥数 
データ名 NI-KO-ME-T24	処理区分 受 信	開始時	刻 09:57:50	終了時 05/07/22	刻 09:58:28	処 理 結 果 正常終了	~
00998 NI-KO-ME-T24 00998 NI-KO-ME-T24 ND-M1-YS-1A-	受受受受受受受受受受受受受受受。 受受受受受。	05/07/22 05/07/22 05/07/22 05/07/22 05/07/22	10:00:31 10:00:35 10:15:47 10:15:57 10:18:11	05/07/22 05/07/22 05/07/22 05/07/22 05/07/22	10:00:33 10:01:14 10:15:49 10:16:35 10:18:34	正常終了 正常終了 正常終了 正常終了 ERROR No.81	
ND-M1-YS-1A- ND-M1-YS-1A- ND-M1-YS-1A- filelist MG-Y1-TX-INV	送信NEM 送信NEM 送信NEM 送信NEM 送信NEM	05/07/22 05/07/22 05/07/22 05/07/22 05/07/22	10:19:43 10:20:48 10:24:06 13:53:52 16:18:14	05/07/22 05/07/22 05/07/22 05/07/22 05/07/22	10:20:26 10:23:29 10:25:57 13:53:58 16:18:45	ERROR No.92 ERROR No.92 ERROR No.92 ERROR No.92 ERROR No.92 ERROR No.81	
MG-Y1-TX-INV ファイル一覧 MG-Y1-TX-INV MG-Y1-TX-INV MG-Y1-TX-INV MG-Y1-TX-INV	送信NEM 送信NEM 送信NEM 送信NEM 送信NEM	05/07/22 05/07/22 05/07/22 05/07/22 05/07/22	16:19:22 16:20:56 16:55:06 16:55:25 17:13:52	05/07/22 05/07/22 05/07/22 05/07/22 05/07/22	16:19:53 16:21:14 16:55:17 16:55:30 17:14:09	ERROR No.81 ERROR No.81 ERROR No.92 ERROR No.92 ERROR No.92	
MG-Y1-TX-INV MG-Y1-TX-INV	送信MEM 送信MEM	05/07/22 05/07/22	18:03:52 18:04:17	05/07/22 05/07/22	18:03:56 18:04:21	正常終了 正常終了	•
ファイル出7 検索	<u>」 マシ</u> 日					OK	
		11.2				キャンセル	

マジン選択 をクリックすると、違うマシンの通信記録を表示できます。

<sup>ファイル出力</sup> をクリックすると、通信記録を履歴テキストファイルに 出力します。

履歴テキストファイル作成	
マシン選択 ●1113 子機3 ・	
開始日付 05/04/01 終了日付 05/04/01	
ファイル名 C:¥nc-data¥rireki¥RIREKI.PRN	
区分 • 新規 • 追加	OK
	キャンセル

マシン選択



出力対象とする、マシンを選択(複数 選択可)します。対象となったマシン には●が付きます。

開始日付

[開始日付≦終了日付≦本日]となるように、通信記録 の範囲を決めます。通信記録を出力するファイル名を設 定します(履歴テキストファイル作成用設定でファイル名

が設定してあれば、そのファイル名が表示されます)。

区分

出力ファイルを新たに作成する時は、[新規]を、以前の 出力ファイルに追加する時は、[追加]を選択します。

[OK] をクリックすると、出力完了ですので、伝助エディタで ファイルを開いて、印刷することができます。データは、下の 例のように、カンマ(",")で区切って並べた CSV 形式ですの で、表計算ソフトがあれば、表に変換して出力することもでき ます。

例) 1111,"子機 1 ","受 信","C:¥NC-DATA¥O0998",

"05/07/22","10:00:31","05/07/22","10:00:33","正常終了"

履歴テキストファイルの各レコードは、下表のフィールド順に なっています。

項目	属性	最大桁数
マシン番号(相手機器番号)	数值	4
マシン名称(相手機器名称)	文字列	12
処理区分(通信モード)	文字列	8
通信ファイル名	文字列	256
通信開始日付	文字列	8
通信開始時刻	文字列	8
通信終了日付	文字列	8
通信終了時刻	文字列	8
処理結果(通信結果)	文字列	19

様常 をクリックすると、稼動履歴一覧画面に表示する履
歴データを検索することができます。検索結果は画面表示の
みで、ファイルに出力することはできません。

存動履歴検索 🔀	検査項目
検索項目 データ名 🔹	検査項目を選択します。
検索内容 -YS-1A-234B-567	検索内容
	検査項目に応じた内容(キー
*+>\th	ワード)を入力します。

検索項目	検索内容(検索キーワード)
データ名	通信ファイル名で検索。*,?のワイルドカードも可能。
処理区分	通信モードを選択コンボボックスより選択して検索。
開始時刻	開始時刻(年月日, 時刻=YY/MM/DD hh/mm/ss)を
	17桁で入力(Dとhの間はスペース)して検索。
終了時刻	終了時刻を17桁で入力して検索。
処理結果	エラー番号を入力して検索。正常終了は0です。

[OK] をクリックすると、検索結果が表示されます。

# エラー情報

通信結果がERRORの時、エラー番号を表示しますが、その内容を 見たい時に使います。

メニューバーの[ヘルプ]メニューにある、[エラー情報]をクリックし すると、エラーー覧画面が表示され、エラー番号の、内容を見るこ とができます。

エラー一覧表 (Ver 2.46TypeS)	
<ol> <li>AMUX通信エラー</li> <li>AMUX入力信号エラー</li> <li>AMUX又方信号エラー</li> <li>AMUX受信タイムア、</li> <li>ババパ・ボード通信エラー</li> <li>AMUXデータ長不一!</li> <li>AMUXデータ系一段</li> <li>95'7r/hu+小でのL以路</li> <li>ジごア/hu+小でのL以路</li> <li>送信中のア介ルのデッを記</li> <li>ダブアパロールでのおけが第</li> <li>5・・サブアア/hu-小での指定した</li> </ol>	- クト 数 の指定が不適切です が有りません 売み込むことが出来ません すざます マイルが有りません、 マ
	K

# ディスク情報

セットアップに使用した、CD のバージョン、シリアル№等を確認する 時に使います。

メニューバーの[ヘルプ]メニューにある、[ディスク情報]をクリックし すると、インフォメーション画面が表示され、バージョン、シリアルNo. 等を見ることができます。

インフォメーション	
日 付 現在時刻 0 S バージョン	2005/07/30 (土) 17:38:47 WindowsXP 5.1 2600 2.4STwrsS(UMOTE)
DNC バージョン シリアルNo. 接続機器シリアルNo.	JSS-123456
ディスク残量 テープ長換算	68,719,476,752 byte 176,777,253 m
	OK

# プロテクター情報

プロテクター(ライセンスキー)の情報を確認する時に使います。 メニューバーの[ヘルプ]メニューにある、[プロテクター情報]をクリ ックしすると、プロテクター内容画面が表示され、プロテクター情報 を見ることができます。

プロテクター内容		
フーザー名	Logical&YEC	
シリアル番号	1718	
作成年月	05/03	
	1	
-7072F-	S	
		ОК

# ダウンロード機能

PCからNC機等にデータを送信します。(双方の操作が必要)



オートアップロード機能

NC機等からPCヘデータを送信します。(PCは自動受信)



# リクエスト&オートダウンロード機能

NC機等からPCへ、リクエスト送信すると、PCはそのリクエストデータ



### Ⅴ. リモート操作

NC伝助Ⅱでのリモート操作とは、NC 機等から、はなれた場所にある NC伝助Ⅱが起動しているパソコンを、遠隔操作することです。

遠隔操作をする目的は、ミスト、ダスト、温度、湿度等、周辺環境に弱いパ ソコンを作業現場に持込まず、尚且つ、隔離されたパソコンとNC機間の 行き来する無駄と手間をなくすことです。

この遠隔操作をするために、当システムでは、下記のO番号を情報の やり取りするためのコマンドとしましたので、NCデータのプログラム番 号としては、使用を避けてください。また、このコマンドは、NCプログラ ム形式(O番号とワードの組合せ)なので、ここでは、コマンドプログラム と呼ぶことにします。

0番号	備考
O0990	稼動管理記録のために使用
O0991	Type1(O 番号)スタイルのリクエスト
O0992	Type2(\$番号)スタイルのリクエスト
O0993	Type3(コメント)スタイルのリクエスト
00994	Type4 スタイルのリクエスト ※00991 と同じです
O0995	ファイル一覧のリクエスト
O0996	ファイルー覧データ
O0997	リクエストファイル無しを通知
O0998	受信ファイル名/ディレクトリ名 指定
O0999	NCデータのリクエスト(Type1~Type4 共通)

# コマンドプログラム O番号一覧

コマンドプログラム ワード一覧

ワード	備考
/P?~?	0番号形式のファイル名指定
<i>/</i> · · · ·	?~?は7桁までの数字(NCによっては7桁以上可能)
	※( )、[ ]の使えない NC はこの形式になります。
∠P( <b>*</b> ~ <b>*</b> )	ファイル名指定
	*~*は英数字とハイフン(-)で作成したファイル名
	※()は[]でも構いません。
/M????	マシン指定
,	?はマシン番号
$\angle D(* \sim *)$	サブディレクトリ指定
	*~*はサブディレクトリ名
	※()は[ ]でも構いません。
	※ /(¥)、#(:)で区切ってサブサブディレクトリ指定や、
	マシン情報のパス名を無視した直接指定も可能です。
<b>∕G</b> 00	事前バッファクリア
	※無線機(BMUX)のバッファレジスタを送信直前にクリア
	にします。
∕R	DNC送信モード指定(省略形)
	サブファイルがメインファイルと同じディレクトリ内時の指定
✓R(*~*)	DNC送信モード指定(ディレクトリ指定形)
	*~*はサブファイルがあるサブディレクトリ名
	※()は[]でも構いません。
/R????	DNC送信モード指定(マシン指定形)
	?はマシン番号
	別のマシンのパス名に、サブファイルがある時の指定
∕T?	DNCテストモード指定
	DNC送信(/R がある)時のテストモード指定
∕S( <b>*~</b> *)	検索文字列指定
	*~*の文字列を、同じディレクトリにある、ファイル内の先頭
	部から256文字以内にもつ、NCデータファイル呼出時の指定
	※該当ファイルは最大 20 件まで連続送信されます。
∕J?????	送信先マシン指定
	?はマシン番号
	リクエストデータを別のマシンへ送信指定
	※エティタ機能が無い(カッコが使えない)NC機に、他のNC機
	から呼出させし、NUTーダを取込むことかでさます。

※ ワードは一行に単独指定してください(複数指定不可)。

※ 指定順は上の一覧順です。

- ※ 1つのコマンドプログラムに、ファイル名指定(/P)は最大 20件 までできます。
- ※ 1つのコマンドプログラムに、/Mと/Dは共存できません。/D が優先されます。